

# 第3章

## WindowsXP/ 2000/NT4.0 編

### この章でおこなうこと

WindowsXP/2000/NT4.0 を搭載したパソコンを使って、インターネットに接続するための設定をおこないます。

#### 3.1 BroadStation を使えるようにします

- Step 1** 設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする ..... 41 ページへ
- Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) ..... 42 ページへ
- Step 3** BroadStation にインターネット接続のための設定をする ..... 49 ページへ

#### 3.2 パソコンでインターネットを利用します

- Step 4** BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する ..... 56 ページへ

#### 3.3 2 台目以降のパソコンを増設します

- Step 5** パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする ..... 57 ページへ
- Step 6** パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定) ..... 57 ページへ

パソコンからインターネットに接続する手順は、以下の通りです。

BroadStation を使えるようにします		41 ページ ~
<b>Step 1</b>	設定用パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする	
<b>Step 2</b>	設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)	
<b>Step 3</b>	BroadStation にインターネット接続のための設定をする	
パソコンでインターネットを利用します		56 ページ ~
<b>Step 4</b>	BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する	
2 台目以降のパソコンを増設します		57 ページ ~
<b>Step 5</b>	パソコンに LAN ボード / カードのドライバをインストールする	
<b>Step 6</b>	パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)	

## 3.1 BroadStation を使えるようにします

ここでは、1 台のパソコンを設定用パソコンとして使い、BroadStation に対してさまざまな設定をおこないます。

### Step 1 設定用パソコンにLANボード / カードのドライバをインストールする

BroadStation を機能させるには、パソコンを使ってさまざまな設定をおこなう必要があります。本書では、このパソコンを《設定用パソコン》と表記しています。

最初のステップでは、《設定用パソコン》に搭載された LAN ボード / カードのドライバをインストールします。

ドライバのインストール方法については、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照してください。ドライバのインストールが完了したら、「**Step 2** 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)」(P42) へ進んでください。

**メモ** このマニュアルは、新規にインターネット / LAN 環境を構築することを前提に説明しています。

## Step 2 設定用パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)

BroadStation の設定をおこなうために、IP アドレスを設定します。


**△注意** IP アドレスの設定方法は、WindowsXP/2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意ください。

### WindowsXP/2000 : TCP/IP の設定


ここでは、Windows2000 の画面を使って説明します。

- 1 パソコンを起動します。  
コンピュータの管理者 (Administrator) 権限のあるログイン名でログインします。
- 2 [スタート] - [設定] - [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。  
(WindowsXP をお使いの方は、[スタート] - [コントロールパネル] を選択した後、「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、「ネットワーク接続」をクリックします。)
- 3 「ローカルエリア接続」をダブルクリックします。

- 4 **1 クリック** [プロパティ] をクリックします。



- 5 **1 確認** LAN ボード / カードのドライバが表示されていることを確認します。




- 2 確認** 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されていることを確認します。


表示されていることを確認したら、手順 6 へ進みます。

**△注意** LAN ボード / カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインストールされていることを確認してください。


「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこなって、インターネットプロトコル (TCP/IP) を追加してください。

## TCP/IP プロトコルの追加 (例)


- 

**1 クリック** 「インストール」をクリックします。
- 

**1 選択** 「プロトコル」を選択します。

**2 クリック** 「追加」をクリックします。
- 

**1 選択** 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択します。

**2 クリック** 「OK」をクリックします。
- 

**1 確認** 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が追加されていることを確認します。

次ページへ続く

**6**

**1 選択** 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択します。

**2 クリック** [ プロパティ ] をクリックします。

**7**

**1 選択** 「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

**2 選択** 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択します。

**3 クリック** [ 詳細設定 ] をクリックします。


**8**

**1 確認** 「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示され、「デフォルトゲートウェイ」欄が空白であることを確認します。

「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示されないときは、手順 6 から再度設定してください。

「デフォルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[ 削除 ] をクリックしてください。

次ページへ続く



1 クリック


「DNS」タブをクリックします。

2 確認

「DNS サーバーアドレス (使用順)」欄が空白であることを確認します。

「DNS サーバーアドレス (使用順)」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[ 削除 ] をクリックしてください。

10




1 クリック

[ OK ] をクリックします。

3

Windows XP/2000/NT4.0 編


11



1 クリック

[ OK ] または [ 閉じる ] をクリックします。

次ページへ続く



**1 クリック** [閉じる] をクリックします。

これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

- メモ** インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。(DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます)  
正しく割り当てられているかを確認するには、IPCONFIG コマンドをお使いください。  
IPCONFIG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」(P116)を参照してください。

## WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。  
アドミニストレータ権限のあるログイン名 (Administrator 等) でログインします。
- 2 [スタート] - [設定] - [コントロールパネル] を選択します。
- 3 [ネットワーク] アイコンをダブルクリックします。

- 4 **1 クリック** [アダプタ] タブをクリックします。
- 2 確認** [ネットワークアダプタ] 欄に、LAN ボード / カードのドライバが表示されていることを確認します。

**注意** LAN ボード / カードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照して、LAN ボード / カードのドライバをインストールしてください。

次ページへ続く



1 クリック

[プロトコル] タブをクリックします。

2 確認


[ネットワークプロトコル] 欄に、「TCP/IP プロトコル」が表示されていることを確認します。

表示されていることを確認したら、手順 6 へ進みます。

**△注意** 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロトコルを追加してください。

### TCP/IP プロトコルの追加（例）


1



1 クリック

[追加] をクリックします。

2




1 選択

「TCP/IP プロトコル」を選択します。

2 クリック

[OK] をクリックします。

3



1 確認

「TCP/IP プロトコル」が追加されていることを確認します。

次ページへ続く


6



**1 選択** 「TCP/IP プロトコル」を選択します。


**2 クリック** [ プロパティ ] をクリックします。

7



**1 選択** 「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」を選択します。

8




**1 クリック** [ DNS ] タブをクリックします。

**2 入力** ホスト名( 例: melco )を入力します。

**【注意】** ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削除してください。

9



**1 クリック** [ はい ] をクリックします。

WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

- メモ インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。( DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます )
- 正しく割り当てられているかを確認するには、IPCONFIG コマンドをお使いください。IPCONFIG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」( P116 ) を参照してください。


## Step 3 BroadStation にインターネット接続のための設定をする

BroadStation の IP アドレスを設定し、CATV/xDSL 回線を利用してインターネットに接続するための設定をおこないます。インターネットに接続するための設定画面を表示するには、WEB ブラウザが必要です。あらかじめインストールしておいてください。

△注意 すでにネットワークを構築している環境でご使用になる場合は、パソコンと Broad Station を 1 対 1 で接続して、すべての設定をおこなってから既存のネットワークに接続してください。

1 [スタート] - [ファイル名を指定して実行] を選択します。

2




1入力 名前に「http://192.168.0.1」と入力します。

2クリック [OK] をクリックします。

△注意 [OK] をクリックしたときに「インターネット接続ウィザード」が起動した場合 ( 手順 3 や手順 4 の画面が表示されなかった場合 ) は、「第 5 章 困ったときは」の「Internet Explorer が起動しない」( P94 ) を参照してください。


3



1入力 この画面が表示されたときは、「ユーザー名」に「admin」と入力します。

2クリック [OK] をクリックします。

次ページへ続く



WEB ブラウザが起動して、設定画面が表示されます。

設定画面が表示されないときは、「第 5 章 困ったときは」の「設定画面が表示されない」(P96)を参照して、WEB ブラウザの設定と TCP/IP の設定を確認してください。

BroadStation の設定内容は、お客様の環境によって異なります。以下の該当する項目を参照して、設定をおこなってください。

#### PPPoE を使用する xDSL 回線の場合

「PPPoE クライアント機能を使用する場合 ( フレッツ ADSL などをお使いの方 )」(P51)へ進んでください。

#### PPPoE を使用しない CATV/xDSL 回線の場合

「PPPoE クライアント機能を使用しない場合 (CATV や Yahoo!BB などをお使いの方)」(P54)へ進んでください。

次ページへ続く

# PPPoE クライアント機能を使用する場合 ( フレッツ ADSL などをお使いの方 )

5




1 クリック

[ 簡単設定 ] をクリックします。

Windows2000 で Internet Explorer をお使いの場合、設定画面の TOP ページから先に進めないことがあります。この場合は、Internet Explorer をバージョン 5.5 以降にバージョンアップしてください。

6




1 クリック

この画面が表示されたら、[ はい ] をクリックします。

NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。

[ OK ] をクリックして続行します。

7



1 選択

[ PPPoE クライアント機能を使用する ] を選択します。


選択すると手順 8 の画面が表示されます。

3

WindowsXP/2000/NT4.0編

次ページへ続く

8



1 確認

[ PPPoE クライアント機能を使用する ] が選択されていることを確認します。

2 入力


プロバイダから指定された「接続ユーザ名」と「接続パスワード」を入力します。

3 クリック

[ 次へ ] をクリックします。

「BroadStation の設定に必要なもの」(P7) でプロバイダ識別子の指定がある場合 (フレッツ ADSL をお使いの方など) は、「接続ユーザ名」欄に「接続ユーザ名 @ プロバイダ識別子」の書式で入力する必要があります。

9



1 選択

「BroadStationの設定に必要なもの」(P7) で記入した内容 ( ) にしたがって、設定を行ってください。


1 入力

DNS サーバアドレスが「指定なし」の場合は、「DNS アドレスを自動取得」を選択してください。

2 クリック

[ 設定完了 ] をクリックします。

10



1 クリック

「http://www.airstation.com/」をクリックします。


次ページへ続く



“airstation.com”が表示されたら、《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。


## PPPoE クライアント機能を使用しない場合 (CATV や Yahoo!BB などをお使いの方)

5 **1 クリック** [簡易設定] をクリックします。



Windows2000 で Internet Explorer をお使いの場合、設定画面の TOP ページから先に進めないことがあります。この場合は、Internet Explorer をバージョン 5.5 以降にバージョンアップしてください。


6 **1 クリック** この画面が表示されたら、[はい] をクリックします。



NetscapeNavigator をお使いの場合は、「そちらから送信される情報は保護されません。」というメッセージが表示されます。


[OK] をクリックして続行します。

7 **1 確認** [PPPoE クライアント機能を使用しない] と表示されていることを確認します。



**2 クリック** [次へ] をクリックします。

8 **1 選択** 「BroadStation の設定に必要なもの」 (P7) で記入した内容 ( ) にしたがって、設定を行ってください。




プロバイダから特に指定がない場合、「DHCP サーバから IP アドレスを自動取得」を選択してください。

**2 クリック** [設定完了] をクリックします。

次ページへ続く

9



1 クリック

「http://www.airstation.com/」をクリックします。

10



3

WindowsXP/2000/NT4.0編

“airstation.com”が表示されたら、《設定用パソコン》による設定は、すべて終了です。

## 3.2 パソコンでインターネットを利用します

インターネットに接続する方法について説明します。

### Step 4 BroadStation に接続したパソコンからインターネットに接続する

BroadStation への接続が完了したパソコンを使って、インターネットに接続してみます。WEB ブラウザを起動して AirStation/BroadStation のユーザー専用サポートページ “airstation.com” を表示させてみましょう。

ここでは、Internet Explorer 6 を使用した場合の手順を説明します。

- 1 BroadStation への接続が完了したパソコンで、[ スタート ] - [ プログラム ] - [ Internet Explorer ] を選択します。  
(WindowsXP の場合は、[ スタート ] - [ インターネット ] を選択します。)

- 2  **1 入力** [ アドレス ] 欄に  
「http://www.airstation.com/」と入力  
します。  
<Enter> キーを押します。

同様の手順で他のホームページのアドレスを入力すれば、指定したホームページが表示されます。

▶参照 ホームページが表示されない場合は、「第 5 章 困ったときは」の「5.3 インターネット接続で困ったとき」(P104) を参照してください。

- 3 “airstation.com” が表示されます。

❏メモ xDSL でインターネット接続する場合、PPPoE 接続ツール (フレッツ接続ツール等) は、使用しません。既にインストールしている場合は、アンインストールしてから使用することを推奨します。

## 3.3 2 台目以降のパソコンを増設します

設定用パソコン を含めたインターネットに接続するすべてのパソコンに、以下の設定をおこなってください。

1 台目のパソコンから BroadStation 経由でインターネットに接続できる場合、BroadStation の設定は正常です。2 台目以降のパソコンを増設する場合、BroadStation の設定は必要ありません。

ただし、増設するパソコンには以下の設定が必要になります。

- 2 台目以降のパソコンに LAN ボード / カードをインストールする
- 2 台目以降のパソコンの TCP/IP の設定をする

▶参照 2 台目以降のパソコンの OS が WindowsMe/98/95 の場合は、「2 台目以降のパソコンを増設します」(P34) を参照してください。

### Step 5 パソコンにLANボード / カードのドライバをインストールする

お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照して、LAN ボード / カードをインストールしてください。

### Step 6 パソコンにインターネット接続のための設定をする (TCP/IP の設定)

⚠注意 ネットワークの設定手順は、WindowsXP/2000 と WindowsNT4.0 では異なりますので、ご注意ください。

#### WindowsXP/2000 : TCP/IP の設定

ここでは、Windows2000 の画面を使って説明します。

#### 1 パソコンを起動します。


コンピュータの管理者 (Administrator) 権限のあるログイン名でログインします。

次ページへ続く


2 [スタート] - [設定] - [ネットワークとダイヤルアップ接続] を選択します。  
(WindowsXP をお使いの方は、[スタート] - [コントロールパネル] を選択した後、「ネットワークとインターネット接続」をクリックし、「ネットワーク接続」をクリックします。)

3 「ローカルエリア接続」をダブルクリックします。

4 **1 クリック** [プロパティ] をクリックします。



5 **1 確認** LAN ボード / カードのドライバが表示されていることを確認します。



**2 確認** 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されていることを確認します。


表示されていることを確認したら、手順 6 へ進みます。

**△注意** LAN ボード / カードのドライバが表示されないときは、ドライバが正常にインストールされていることを確認してください。  
「インターネットプロトコル (TCP/IP)」が表示されないときは、次の手順をおこなって、インターネットプロトコル (TCP/IP) を追加してください。


次ページへ続く

## TCP/IP プロトコルの追加（例）

- 1




**1 クリック** [インストール] をクリックします。
- 2




**1 選択** [プロトコル] を選択します。

**2 クリック** [追加] をクリックします。
- 3



**1 選択** 「インターネットプロトコル（TCP/IP）」を選択します。


**2 クリック** [OK] をクリックします。
- 4



**1 確認** 「インターネットプロトコル（TCP/IP）」が追加されていることを確認します。

次ページへ続く


6



**1 選択** 「インターネットプロトコル (TCP/IP)」を選択します。

**2 クリック** [プロパティ] をクリックします。

7




**1 選択** 「IP アドレスを自動的に取得する」を選択します。

**2 選択** 「DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する」を選択します。

**3 クリック** [詳細設定] をクリックします。

8




**1 確認** 「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示され、「デフォルトゲートウェイ」欄が空白であることを確認します。

「IP アドレス」欄に「DHCP 有効」と表示されないときは、手順 6 から再度設定してください。

「デフォルトゲートウェイ」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[削除] をクリックしてください。

次ページへ続く




1 クリック

「DNS」タブをクリックします。

2 確認

「DNS サーバーアドレス（使用順）」欄が空白であることを確認します。

「DNS サーバーアドレス（使用順）」欄に IP アドレスが表示されているときは、IP アドレスを選択して、[ 削除 ] をクリックしてください。



1 クリック

[ OK ] をクリックします。



1 クリック

[ OK ] または [ 閉じる ] をクリックします。



**1 クリック** [ 閉じる ] をクリックします。


これで、パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

- メモ** インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。( DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます )  
正しく割り当てられているかを確認するには、IPCONFIG コマンドをお使いください。  
IPCONFIG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」( P116 ) を参照してください。

## WindowsNT4.0 : TCP/IP の設定

- 1 WindowsNT4.0 を起動します。  
アドミニストレータ権限のあるログイン名 ( Administrator 等 ) でログインします。
- 2 [ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] を選択します。
- 3 [ ネットワーク ] アイコンをダブルクリックします。

- 4
 



**1 クリック** [ アダプタ ] タブをクリックします。

**2 確認** [ ネットワークアダプタ ] 欄に、LAN ボード / カードのドライバが表示されていることを確認します。

**注意** LAN ボード / カードのドライバが表示されていないときは、お使いの LAN ボード / カードのマニュアルを参照して、LAN ボード / カードのドライバをインストールしてください

次ページへ続く



**1 クリック** [プロトコル] タブをクリックします。

**2 確認** [ネットワークプロトコル] 欄に、「TCP/IP プロトコル」が表示されていることを確認します。


表示されていることを確認したら、手順 6 へ進みます。

**△注意** 「TCP/IP プロトコル」が表示されないときは、次の手順をおこなって TCP/IP プロトコルを追加してください。

### TCP/IP プロトコルの追加（例）



**1 クリック** [追加] をクリックします。



**1 選択** 「TCP/IP プロトコル」を選択します。


**2 クリック** [OK] をクリックします。

次ページへ続く



**1 確認**

「TCP/IP プロトコル」が追加されていることを確認します。




**1 選択**

「TCP/IP プロトコル」を選択します。

**2 クリック**

「プロパティ」をクリックします。



**1 選択**

「DHCP サーバーから IP アドレスを取得する」を選択します。

次ページへ続く

## 8




**1 クリック** [ DNS ] タブをクリックします。

**2 入力** ホスト名( 例 : melco )を入力します。

**△注意** ホスト名以外の項目は何も入力しないでください。もし、入力されている場合は削除してください。

## 9



**1 クリック** [ はい ] をクリックします。

WindowsNT4.0 が再起動されます。

これで、WindowsNT4.0 パソコンの TCP/IP の設定は完了です。

**□メモ** インターネットに接続するには、パソコンに IP アドレスや DNS、ゲートウェイの設定をする必要がありますが、BroadStation ではすべて自動的に割り当てられます。( DNS、ゲートウェイは、BroadStation の IP アドレスが割り当てられます )

正しく割り当てられているかを確認するには、IPCONFIG コマンドをお使いください。IPCONFIG コマンドの使い方は、「パソコンの TCP/IP 設定を確認したい」( P116 ) を参照してください。

MEMO